


CO DĚLAT, KDYŽ INTERNET NEFUNGUJE?



1. Zkontrolujte funkčnost a připojení elektrické sítě.
2. Zkontrolujte zapojení kabelů.
3. Vypněte WiFi router a **přijímací anténu**.
4. WiFi router a přijímací anténu znovu zapněte a vyčkejte 3 min.
5. Zkontrolujte, zda LED diody blikají / svítí.
6. Pokud problém přetrvává, kontaktujte nás na telefonním čísle **383 323 511**



ZAŘÍZENÍ NERESETUJTE!!!

V případě, že bude proveden reset zařízení, bude zákazníkovi za opětovné nastavení zařízení účtován poplatek, dle ceníku poskytovaných služeb.